




Przełącznik funkcji





Przełącznik zapisowo-odczytowy M.N.





Uwagi:
 1- Napięcia mierzone względem masy voltomierzem o rezystancji wewnętrznej 20kΩ/V
 2- Pozycje przełączników w położeniu Radio-Stereo






ik zakresów

Uwagi:

1 - Odbiornik włączony na falach DL

2 - Wartości napięć dla T101 i T102 w stosunku do „+” zasilania głowicy UKF (końcówka 106). Pozostałe napięcia są określone w stosunku do „-” zasilania (końcówka 114)



SR

KR

UKF

ARcz